



***EasyClean ground
Standard NS 7-20***

Kurulum ve işletim talimatları

TR Kurulum ve işletim talimatları..... 2



Değerli müşterimiz,

KESSEL birinci sınıf bir yenilikçi drenaj teknolojisi ürünleri üreticisi olarak, entegre sistem çözümleri ve müşteri odaklı hizmet sunmaktadır. Bunu yaparken, en yüksek kalite standartlarını belirliyor ve sadece ürünlerimizin imalatında değil, aynı zamanda uzun vadeli işletim bakımından da daima sürdürülebilirliğe odaklanıyor ve mülkünüzün uzun vadede korunmasını sağlamak için çabaliyoruz.

KESSEL AG

Bahnhofstraße 31
85101 Lenting, Almanya

Nitelikli yerel servis ortaklarımız, teknik sorularınız için size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.
İrtibat sorumlunuzu şurada bulabilirsiniz:
www.kessel.de/kundendienst



Gerekirse, Fabrika Müşteri Hizmetlerimiz talep üzerine DACH bölgesi genelinde ve diğer ülkelerde işlette alma, bakım veya genel muayene gibi hizmetlerle destek sunmaktadır.
Taşıma ve sipariş hakkında bilgi almak için şu adrese bakın:
<http://www.kessel.de/service/kundenservice.html>

**İçindekiler**

1	Bu kılavuzla ilgili notlar.....	3
2	Güvenlik.....	4
3	Teknik veriler.....	8
4	Kurulum.....	9
5	İşletime alma ve işlevsel kontrol.....	14
6	Tahliye.....	15
7	Bakım ve test.....	16

1 Bu kılavuzla ilgili notlar

Aşağıdaki yazım biçimleri kılavuz içinde gezinmenizi kolaylaştırır:

Sembol	Açıklaması
[1]	Bkz. Şekil 1
(5)	Yandaki resimdeki 5 numaralı konum
① ② ③ ④ ⑤ ...	Şekildeki eylem adımı
☞ Manuel kontrolün etkinleştirildiğini kontrol edin.	Eylem ön koşulu
► OK tuşuna basın.	Eylem adımı
✓ Sistem işletmeye hazırır.	Eylemin sonucu
bakınız "Güvenlik", sayfa 4	Bölüm 2'ye çapraz referans
Kalın	Çok önemli veya güvenlikle ilgili bilgi
<i>İtalik</i>	Modeller veya ek bilgiler (ör. sadece ATEX modelleri için gereklidir)
ⓘ	Özellikle dikkat edilmesi gereken teknik bilgiler veya talimatlar.

Aşağıdaki semboller kullanılmaktadır:

Simge	Açıklama
	Cihazı izole edin!
	Kullanma talimatlarına uyun
	CE işaretü
	Uyarı, elektrik
 UYARI	İnsanlara yönelik bir tehlikeye karşı uyarır. Bu uyarının dikkate alınmaması ağır yaralanmalara veya can kaybına neden olabilir.
 DİKKAT	İnsanlara ve malzemelere yönelik bir tehlikeye karşı uyarır. Bu uyarının dikkate alınmaması ağır yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilir.

2 Güvenlik

2.1 Genel güvenlik notları



DUYURU

Tehlikeli atmosfer!

Çalışma sırasında hazne sisteminde tehlikeli atmosfer oluşma riski vardır.

- ▶ Sistemin çok iyi havalandırıldığından emin olun.
- ▶ Gerekirse, örn. çoklu gaz uyarı cihazı gibi güvenlik ekipmanı kullanın.



UYARI

Tanklarda patlayıcı gaz karışımı kaçağı olabilir! Ayrılmış malzeme nedeniyle oluşan gazlar potansiyel olarak patlayıcıdır.

- ▶ Ayrılmış malzeme içeren tank haznelerini düzenli olarak boşaltın!
- ▶ Tahliye veya sökme işlemi sırasında açık alevleri ve kivilcimleri önleyin.
- ▶ Odanın her zaman doğru şekilde havalandırıldığından emin olun.



UYARI

Bir Patlama bölgesinin transferi nedeniyle patlama tehlikesi. Bağlı istemlerde yetersiz havalandırma, ayrılmış malzemeden salınan gazın, patlayıcı bir gaz karışımına yol açabileceği iniş akış sistemlerine yayılma sına neden olabilir.

- ▶ Bir ayırcı bağlantısı yaparken, iniş akışı drenaj sisteminin (özellikle pis su terfi istasyonlarının veya pompalama istasyonlarının) doğru şekilde havalandırıldığından emin olun.



UYARI

Yanlış boyutlandırılmış bağlantı kablolarından kaynaklı tehlike!

- ▶ Cihazı sadece birlikte verilen bağlantı kabloları (veya muadilleri) ile birlikte kullanın.



UYARI

Taşıma kaynaklı risk / sistemin kendi ağırlığı!

- ▶ Sistemin / sistem bileşenlerinin ağırlığını kontrol edin (*bakınız "Teknik veriler", sayfa 8*).
- ▶ Doğru kaldırma yöntemlerine ve ergonomik faktörlere dikkat edin.



DİKKAT

Trafik güvenliği için yapısal hesaplamaları not edin. D yük sınıfı hazne kurulumu için betonarmeden üretilmiş bir yük dağıtım plakası gereklidir (istisna: standart yol yapımı için gerekli değildir).

- ▶ Gerekli yük sınıfı ve yapısal hesaplamaları, çevre / kullanım koşullarına uygun şekilde belirleyin.
- ▶ KESSEL yardım hattından ilgili bir güçlendirme çizimi isteyin.

Belirtilen kişisel koruyucu ekipman!

Sistem üzerinde kurulum, bakım ve tahliye çalışması yaparken daima kişisel koruyucu ekipman kullanın.



- Koruyucu kıyafet
- Koruyucu eldiven



- Koruyucu ayakkabı
- Yüz koruması



İşletim ve bakım talimatları ürünün yakınında saklanmalıdır.

2.2 Personelin yeterliliği

Sistemin işletimi için ilgili işletim güvenliği yönetmelikleri ve tehlikeli maddeler talimatnamesi veya ulusal eşdeğerleri uygulanır.

Sistem operörü:

- bir risk değerlendirmesi hazırlamalıdır
- ilgili tehlike bölgelerini tanımlamalı ve sınırlarını işaretlemelidir
- güvenlik eğitimi vermelidir
- izinsiz kullanıma karşı sistemin güvenliğini sağlamalıdır.

Kişi ¹⁾	Kessel sistemleri üzerinde onaylı faaliyetler			
İşletme şirketi	Gözle kontrol			
Uzman/yetkili personel (aşınadır, işletme talimatlarını anlar)		Boşaltma, temizlik (iç), işlevsel kontrol		
Yetkili uzman kişi (kurulum talimatları ve işletme standartlarına göre usta)			Bileşenlerin kuru-lumu, değiştiril-mesi, bakımı, işletime alma	
Genel yetkili perso-nel (EN 1825'e uygun)				İlk işletme almadan önce sızdırmazlık kont-rolü, doğru tasarım ve montaj kontrolü
Nitelikli elektrikçi (elek-triksel güvenlikle ilgili ulu-sal yönetmeliklere uygun)				Elektrik tesisatı üze-rindeki çalışma

1) İşletim ve montaj çalışması sadece 18 yaşından büyük kişiler tarafından gerçekleştirilebilir.

2.3 Kullanım amacı

Bu ürün, EN 1825'e göre yağın evsel veya ticari atık sudan ayrılmışa yönelik bir sistemdir. Yağlar, 0,95 g/cm³'ten daha düşük bir yoğunluğa sahip, suda kısmen veya tamamen çözünebilen bitkisel kökenli ve/veya hayvansal kökenli maddelerdir. Doğru işletim için tahliye ve bakım çevrimlerine uyulmalıdır.

Ayırıcılar sadece belirli koşullar altında, toprağa gömme (dışarı) veya iyi havalandırılmış odalarda zemin döşemesinin altına monte edilmek üzere tasarlanmıştır, "Kurulum ve Montaj" bölümünde bakın. Ürünün su taşıyan tüm bileşenleri, don tehlikesi bulunmayan derinliğe (bölgeye bağlı olarak farklılık göstermektedir) kurulmalıdır. Sadece ayırıcı ile birlikte verilen uzatma parçaları ve sadece ortam koşullarının buna izin vermesi durumunda kullanılabilir. Yüksek yer altı suyu seviyelerine sahip alanlara kurulum durumunda yer altı suyunun basıncı dikkate alınmalıdır.



UYARI

Ayırıcının tankına, kurulum veya bakım amacıyla erişilmesi gerekmekz.

Bununla birlikte, öngörülemeyen nedenlerle bir tanka erişilmesi gerekirse, haznelere giriş için tüm güvenlik önlemlerinin alınması gereklidir (güvenli olduğundan emin olmak için havanın test edilmesi ve gerekirse tankın zorunlu (mekanik) havalandırması, emniyet kemeri, tripod ve gözcü personel dahil).

Tankın stabilitesi sadece kendi ağırlığı, taşınması ve kullanım amacına uygun olarak tarif edilen kurulumu (örn. yük sınıfı, yol yapımı) ile sağlanır. Tek şerit temellerin veya diğer harici eylemlerin oluşturduğu ek yüklerden kaçınılmalıdır. Bu tür eylemler beklenliğinde özel önlemlerin alınması gerekebilir.

Tümü:

- modifikasyonlar veya eklemeler
- orijinal olmayan yedek parçaların kullanımı
- üretici tarafından yetkilendirilmemiş şirketler veya kişiler tarafından gerçekleştirilen onarım çalışmaları üreticinin açık ve yazılı onayı olmadan yapılan bu çalışmalar, garanti hakkının kaybedilmesine neden olabilir.


2.4 Ürün tanımı

KESSEL EasyClean ground Standard yağ ayırcıları, toprağa gömme monte edilmek üzere tasarlanmıştır ve yağ ayırcının kendisinden ve entegre bir tortu tutucudan oluşur.

Torağa gömme montaja yönelik yağ ayırcıları, farklı montaj ve kapak yükü sınıflarına (B, D) uygun olarak sunulmaktadır. Daha derin montaj için uygun modeller, LW800 uzatma parçasını (resimde gösterilmemiştir) tutacak şekilde fabrikada uyarlanmıştır.

KESSEL, sizinti testi için şişirilebilir tapaların kolayca yerleştirilmesi amacıyla ayırcının yukarı akış tarafına bir gözetleme hiznesi kurulmasını önermektedir.


Ayırıcı için uygun KESSEL numune alma hizneleri ve drenaj hizneleri ayrı olarak satın alınabilir.



(1)	Tortu tutucu	(6)	Sıkıştırma halkalı üst kısım
(2)	Atık su içeriği	(7)	Akış yönü oku
(3)	Yağ depolama	(8)	Çıkış
(4)	Giriş	(9)	Forklift girintileri
(5)	Delikli taşıma civataları		

3 Teknik veriler

3.1 NS 7-20 boyutları ve ağırlıklar



Giriş/çıkış borusu boyutları

NS	DN Giriş	Giriş/Çıkış borularının SDR ataması			
		Ø	Malzeme	Duvar kalınlığı	SDR
7	150	160	PE80	6,2 mm	33
10	150	160	PE80	6,2 mm	33
15	200	200	PE80	6,2 mm	33
20	200	200	PE80	6,2 mm	33

Tank boyutları

NS	Ağırlık*		Boyutlar					
	A/B	D	L x B	D _{min}	D _{maks}	h1	h2	
7	315	450	2390 x 1200	760	1200	1030	1100	
10	340	480	2910 x 1200	760	1200	1030	1100	
15	435	630	2590 x 1760	760	1760	1550	1620	
20	490	670	3110 x 1760	760	1760	1550	1620	

* Derin montaj için uzatma parçaları, her biri toplam ağırlığı 30 kg artırır.

Tank hacmi

NS	Atık su içeriği		
	Tortu tutucu	Ayırıcı	Yağ depolama
7	700L	1100L	280L
10	1000L	1600L	400L
15	1500L	2800L	600L
20	2000L	3800L	800L

Yapısal hesaplamalar için boyutlar



Sistem haznesinin alt kenarından yer altı suyunu dayanıklılığı	1.320 mm
DSC (Toprak Örtme Derinliği) B sınıfı	700 ≤ DSC ≤ 1800mm
DSC (Toprak Örtme Derinliği) D sınıfı	700 ≤ DSC ≤ 1500 mm

4 Kurulum

4.1 Taşıma

Aşağıdaki taşıma talimatlarına uyulmalıdır

- Tankın sadece bir forklift (tank tabanının yanında bulunan girintiler) veya bir vinç (delikli kaldırma halkaları resimde gösterilmiştir) kullanılarak taşınmasına izin verilir.
- Kaldırma sırasında giriş ve çıkışın yanında iki adet delikli taşıma halkaları kullanılmalıdır. Tank sadece kenevir halatlar veya kumaş kayışları ile kaldırılabilir, çelik halat ve zincir kullanılması yasaktır.



4.2 Kurulum gereksinimleri

Kazının yerini belirleme ve kazı kalitesi gereksinimleri

- Yapısal uygunluk açısından zemin gereksinimlerini (toprak özelliklerini) sınıflandırır (örn. DIN 18196 veya USCS - Birleşmiş Toprak Sınıflandırma Sistemi).
- Yüksek yer altı suyu seviyesine sahip alanlara kurulum durumunda maksimum yer altı suyu seviyesini belirleyin. Bu değer, yer altı suyu dayanıklılığını aşıyorsa (Teknik Veriler bölümüne bakın) fabrika müşteri hizmetleri ile iletişime geçin. Su geçirmez topraklarda drenaj sağlayın.
- Giriş/çıkış borularını yıl boyunca kullanım için don tehlikesi bulunmayan derinliğe döşendiğinden emin olun. Montaj derinliği minimum ve maksimum toprak örtüsü dikkate alınarak netleştirilmelidir.
- Trafik yükü (yük sınıfı) netleştirilmelidir. Gerekirse, daha yüksek sınıf kapak plakaları satın alınmalı ve/veya çalışma alanına bir yük dağıtım plakası takılmalıdır. Standart yol inşaatında trafiğe açık alanlara uyulmalıdır.
- Bitişik temellerden gelen yükler veya yanal baskı uygulayan toprağın basıncı, çalışma alanında karşı önlemler alınarak engellenmeli veya önlenmelidir.
- PVC-U borular, PP veya PE borular diğer döşeme çalışmaları için uygun borulardır. EN 124 ve EN 476'ya uyulmalıdır.
- Ayırıcının doğrudan yukarı akış bölümünde, giriş borusunun çapraz kesitinin en az on katına eşit uzunlukta bir durgunlaştırma bölümü sağlanmalıdır. Boşaltma borularından yatay borulara geçiş iki 45° dirsek ve aralarında 250 mm uzunluğunda bir boru ile gerçekleştirilmelidir.


4.3 Kazıların yapılması

- Kazılan alanların boyutuna, çalışma alanı olarak tankın tüm dış çevresine en az 50 cm eklenmelidir.
- Eğim açısını β zemin gereksinimlerine uygun şekilde kazın.
- 30 cm derinliğinde sıkıştırılmış kırık taştan oluşan alt temel katmanını yerleştirin (0-16 mm derece aralığında, %97 D_{pr}).
- Kumdan bir tesviye katmanı (3 -10 cm) yerleştirin.

4.4 Uzatma parçasının kurulumu (istege bağlı)

Daha derine montaj durumunda LW800 uzatma parçası takılmalıdır.

- Dudaklı contayı (LW800) takın.
- Contanın iç temas yüzeylerini yağlayın.
- Üst kısmını tamamen içeri itin.



4.5 Tankın yerinin belirlenmesi ve bağlantısı

- Tankı, taşıma talimatlarına uygun şekilde yerleştirip hizalayın.
- Girişi ve çıkış borusunu bağlayın.
- İnşaat sırasında koruma sağlamak için dudaklı contalar, üst kısımları ve kapak plakalarını takın. Üst kısmın planlanan zemin yüzeyinin üstü ile eşit seviyede olduğundan emin olun.

Aşağıdaki malzemelerden üretilen atık su boruları ve bağlantı parçaları ayırıcının girişine ve çıkışına bağlanabilir:

- Polivinil klorür (PVC-U)
- Polietilen (PE)
- Polipropilen (PP)


Aşağıdaki teknik talimatlara uyulmalıdır:

- Giriş ve çıkış, akışın yerçekimi ile gerçekleşeceği şekilde döşenmelidir.
- Giriş ve çıkış boruları, don tehlikesi bulunmayan derinliğe döşenmelidir.
- Giriş borusu, 45°lik iki dirsek ile boşaltma borusuna bağlanmalıdır. Tasarıma, giriş borusunun çapının yaklaşık 10 katına eşit uzunlukta bir durgunlaştırma bölümü eklenmelidir.
- Giriş borusu ek bir havalandırma hattı olarak çatının üstünden geçirilmelidir. Giriş borusu (yatay olarak) 10 m'den daha uzun döşenirse, ayırıcının yanına ilave bir havalandırma borusu takılmalıdır.
- Tanka herhangi bir ek bağlantı yapmayın.
- Kazılan yerleri tekrar doldurmadan önce bağlantılarında bir sızıntı testi yapın.

4.6 Üst kısımların kurulumu

- Dudaklı contayı açılığa takın.
- Üst kısma temas eden yüzeyi (conta ağızı) yağlayın.
- Zemin yüzeyinin üstünde gerekli kurulum yüksekliğini belirleyin. Dikey olarak ayarlanabilir üst kısmı geçici olarak takın ve bir sıkıştırma halkası ile sabitleyin. Sıkıştırma halkası, dudaklı containın üzerine dış taraftan takılabilir.
- Üst kısım ile giriş ve çıkış yapısı arasındaki gerekli boşluğun gerektiği gibi/yeterli olup olmadığını kontrol edin (sağdaki şekle bakın).
- Aksi takdirde üst kısımı sökün ve kısaltın; üst kısımın minimum yerleştirme derinliğini not edin. Üst kısım kısaltılmışsa, üst kısım ucunu pahlayın (15° , 20 mm).
- Gerekirse üst kısımı yeniden takın.
- İnşaat sırasında koruma olarak bir kapak plakası kullanın.
- İkinci üst kısım için bu prosedürü tekrarlayın.

Ürün no.	
(1)	Ayırıcı tankı
(2)	Dudaklı conta
(3)	Üst kısım
(4)	Sıkıştırma halkası
(5)	Kesik kenar ve minimum yerleştirme derinliği



4.7 Sensör ünitesinin kurulumu ve hazırlanması

KESSEL, toprağa gömme monte yağ ayırcılar için her zaman kablo borusu ve kablo vidalı bağlantı takımının (ürün no. 917823) kurulmasını önerir. Bunlar, yağ katmanı kalınlığı ölçüm cihazının daha sonra yenilenerek iyileştirilmesini sağlar.



Yağ ayırcılar için katman kalınlığı ölçüm cihazının kurulumu veya hazırlanması hakkında notlar:

- Ayırcının hasar görmesini önlemek ve yapısal hesaplamaya uygunluğundan emin olmak için tankın üst kısmına olan mesafeye ve çıkışa olan açıya uyulmalıdır.
 - Ayırıcı ve kontrol ünitesi arasındaki bağlantı mesafesi olabildiğince kısa tutulmalı ve tanka aşağı doğru sabit bir eğimle döşenmelidir.
 - Yön değişikliklerini her zaman 45°'lik dirsekleri kullanarak yapın.
- DN 40 (DÇ 50 mm) kablo borusu döşeyin.
- Kablo borusu açıklığını delmek için bir delik testeresi ($\varnothing 60$ mm) kullanın. KESSEL delik testereleri için delme talimatlarına uygun (Belge No. 010-090).
- Set içerisinde yer alan boru geçisi contasını takın ve yağlayın.
- Kablo vidalı bağlantı setinin kablo vida bağlantısını söküp.
- Bir çekme teli kullanarak kabloyu içinden geçirin.
- Kablo vidalı bağlantı setini takın ve yapıştırıcı veya PVC-U boru kullanarak kablo borusuna bağlayın.
- Prob kablosunu içinden geçirin ve kablo vida bağlantısını sıkıca kapatın.

Sensör ünitesinin kurulumu

Kurulum için, ayırcının normal toprağa gömme montajına mı (A Modeli) yoksa derin montaja mı (B Modeli - uzatma parçası LW800 dahildir) uygun şekilde tasarlandığı belirlenmelidir. Her iki modelde de katman kalınlığı ölçüm cihazı, üst kısma bir bağlantı parçası ile kurulmalıdır.

- Delme şablonunu (A) üst kısmın tabanına yerleştirin.
- Önceden Ø6 mm'lik 2 delik delin. Dikkatli olun, contayı delmeyin!
- Delme şablonunu çıkarın.
- İki paslanmaz çelik vida takın, vida başları ve üst kısım arasındaki mesafenin yaklaşık 25 mm olduğundan emin olun.
- Bağlantı parçasını (C) takılan paslanmaz çelik vidaların üzerine yerleştirin.
- Sensör ünitesini bağlantı parçasına (C) veya uzatma borusuna (E) klipsle sabitleyin. Gerekirse, uzatma borusunun tutma klipslerini (F), sensör ünitesinin kablosu daha sonra yer altı su düzeyinin üzerinden döşenecek şekilde ayarlayın. Daha sonra uzatma borusunu bağlantı parçasına klipsle sabitleyin.
- Aynı anda sensör ünitesini hizalayın ve sensör uçlarının 30 cm'den fazla boş hareket alanına sahip olduğundan ve kırmızı bayrağın (D) statik seviyenin yüksekliğinde olduğundan emin olun.
- Elektrik kablosunu, sensör ünitesiyle birlikte verilen talimatlarda açıklandığı gibi döşeyin ve kontrol ünitesine bağlayın.
- Uyarı etiketini açıkça görülebilecek bir yere takın.




4.8 Kazı çukurunu tekrar doldurun


DİKKAT

Trafik güvenliği için yapısal hesaplamaları not edin. D yük sınıfı hazne kurulumu için betonarmeden üretilmiş bir yük dağıtım plakası gereklidir (istisna: standart yol yapımı için gerekli değildir).

- Gerekli yük sınıfı ve yapısal hesaplamaları, çevre / kullanım koşullarına uygun şekilde belirleyin.
- KESSEL yardım hattından ilgili bir güçlendirme çizimi isteyin.



- Kazı çukurlarının her tarafını en az 50 cm kırık taşıla (0-16 mm çapında) doldurun; maksimum 30 cm'lik katmanlar hâlinde yerleştirin ve her dolgu malzemesi katmanını (örn. vibrasyonlu tabla kullanarak) düzgün şekilde %97 Dpr oranında sıkıştırın.
- Aynı anda tank, sıvı seviyesi ve dolgu malzemesi seviyesi arasında maksimum 30 cm'lik bir fark olacak şekilde suyla doldurulmalıdır.
- ① Her tarafta gerekli kazı çukuru eğim açısına β uyulmalıdır.
Dolgu malzemesinin iç sürtünme açısı φ ve izin verilen kazı çukuru eğim açısı β EN 4124'e uygun şekilde tayin edilmelidir.

5 İşletime alma ve işlevsel kontrol


İşletime alma için hazırlanma

- ▶ Giriş ve çıkış borularını yıkayın. İnşaat enkazını ve tankın içindeki pislikleri temizleyin.
- ▶ Gerekirse su beslemesini bağlayın.
- ▶ Ayırıcıyı statik seviyeye kadar (çıkış seviyesi) soğuk suyla doldurun.
- ▶ Genel bir muayene yapın (ilk işletime alma sırasında ve daha sonra her 5 yılda bir yapılmalıdır).
- ▶ Güvenlik talimatlarını sağlayın.
- ▶ Tüm kayıtları kayıt defterine kaydedin ve gerekli tahliye çevrimini kaydedin.
- ▶ Tüm belgeler sistemin yakınında saklanmalıdır. Yerel düzenleyici otorite, belgeleri incelemek isteyebilir.

6 Tahliye


Tahliye etme

- Kapak plakasını çıkarın. ①
- Şimdi vidanjörün emme hortumunu tanka yerleştirin. ②
- Vidanjörde pompalama işlemini başlatın. ③
- Statik seviye 1/3 oranında boşaltılana kadar bekleyin. *Bu işlemin süresi nominal boyuta bağlıdır.* ④




Tankın iç duvarlarını (gerekirse) temizleyin

- Boşaltma işlemiyle aynı anda tankın iç duvarlarını bir su hortumuyla temizleyin. ⑤ ⑥
- Tank boşaltılır boşaltılmaz (höpürdeme sesleri gelir), vidanjörün boşaltma işlemini sonlandırın. ⑦
- Kısa süre bekleyin, ardından emme hortumunu çıkarın. ⑧



Soğuk suyla doldurma

- Soğuk su beslemesini çalıştırın. ⑨
- Su seviyesinin statik seviyeye ulaşmasını bekleyin ⑩ ve ardından soğuk su beslemesini kapatın. ⑪
(Doldurma musluğu yoksa, tankı doldurmak için bir su hortumu kullanın.)
- Kapak plakasını tekrar takın. ⑫
- Tahliyeyi kayıt defterine kaydedin.
- ✓ Tahliye prosedürü tamamlanmıştır.



7 Bakım ve test**7.1 Bakım aralıkları ve çalışmaları**

Sisteme yılda bir kez yetkili personel / uzman tarafından bakım yapılmalıdır.

Bakım sırasında aşağıdaki çalışmaları yapılmalıdır:

- Tahliye işlemini gerçekleştirin.
- Tankın içini kontrol edin.
- Tankın içini (özellikle giriş ve çıkış noktalarını) bir yüksek basınçlı temizlik cihazı kullanarak temizleyin.
- Tankı tekrar boşaltın.
- Kalıntıları ve birikintileri çıkarmak için bir tutucu ve kazıcıyı kullanın.
- Ayırıcıyı durgun su seviyesine kadar temiz su ile doldurun. Boru bağlantılarının sızdırmazlığını kontrol edin.
- Bakımı kayıt defterine kaydedin.

7.2 Fabrika onayı, testler

Genel muayene

Ayırıcı sisteminin sahibi-operatörü, DIN EN 1825 / DIN 4040-100'ün yanı sıra geçerli yasal prensiplere göre sistemi işletime almadan önce sızdırmazlık kontrolü ile genel muayeneye tabi tutmak ve bunu her 5 yılda bir tekrarlamakla yükümlüdür. Bu kontrol sadece bir uzman tarafından gerçekleştirilebilir. Bağımsız bir uzman tarafından gerçekleştirilecek genel muayene için size fiyat teklifi göndermekten memnuniyet duyarız.

Bakım gereksinimleri

Sizin için sisteminizin kalitesini ve işlevsel kapasitesini mümkün olan en iyi standartlarda tutmak, özellikle bu durum garanti koşulları için bir ön koşul olduğunda son derece önemlidir. Bakımı KESSEL'e yaptırmışsanız sisteminizin güncellenmeye ve bakımının yapılmaya devam edileceğini garanti ederiz.

Bakım sözleşmesi veya genel muayene için bir fiyat teklifi almak ister misiniz? Lütfen bu sayfayı kopyalayın, doldurun ve dienstleistung@kessel.de adresine gönderin veya www.kessel.de/service/dienstleistungen adresindeki istek formunu doldurun.

Herhangi bir sorunuz varsa lütfen +49 (0) 8456/27-462 numaralı telefondan Servis departmanımızı arayın.

Ayırıcı sistemleri için genel muayene veya bakım sözleşmesi fiyat teklifi

Lütfen bana aşağıdakiler için bağlayıcı olmayan bir fiyat teklifi gönderin

Bakım Genel muayene (Lütfen uygun yeri işaretleyin)

Gönderen

Adı: _____

Adresi: _____

Posta kodu/İlçe/İl: _____

İletişim bilgileri: _____

Telefon no.: _____

E-posta: _____

Fiyat teklifini alan

Adı: _____

Adresi: _____

Posta kodu/İlçe/İl: _____

İletişim bilgileri: _____

Telefon no.: _____

E-posta: _____

Bina

Adı: _____

Adresi: _____

Posta kodu/İlçe/İl: _____

İletişim bilgileri: _____

Telefon no.: _____



E-posta: _____

 KESSEL	Bahnhofstraße 31 D-85101 Lenting
	Made in Germany
	CE

7.2.1.1 Genel kontrolün gerçekleştirilemesi

Sızıntı testi, genel kontrolün zorunlu bir unsuru olarak belirtilmiştir. Tanktaki su yüzeyinin (2) üzerindeki nemli yüzey (1 - tankın iç duvar yüzeyi) tankın sızdırmaz olmasını ve bağlanıltıların değerlendirilmesini sağlar.

	Nemli duvar yüzeyi (1)	Su yüzeyi (2)
NS 7	4,02 m ²	1,09 m ²
NS 10	4,74 m ²	1,28 m ²
NS 15	3,84 m ²	1,15 m ²
NS 20	3,84 m ²	1,15 m ²
Sıkıştırma halkalı üst kısım, A/B/D, vida-lı (ürün no. 860121)	1,59 m ²	0,3 m ²
Üst kısım, polimer, yüksekliği ayarlanabilir 50 - 550 mm (ürün no. 860125)	1,82 m ²	0,3 m ²
Üst kısım, polimer, yüksekliği ayarlanabilir 50 - 280 mm (ürün no. 860122)	1,31 m ²	0,3 m ²
Uzatma parçalı sisteme Ø 800	2,32 m ²	0,29 m ²



7.2.1 Sistem pasaportu

TR

Tip tanımı
Mat. no./sipariş no./üretim tarihi

Rev.sa/materyal/ağırlık

Standart/Onay

Boyutlar

Hacim

Yağ depolama/kalınlık

Yük taşıma kapasitesi/yük sınıfı

Yangın davranışı

Fabrikadan çıkmadan önce tüm sistem eksik parçalara ve su geçirmezlige karşı kontrole tabi tutulmuştur.

Tarih _____
Test uzmanının adı _____

DOP – Leistungserklärung / Declaration of Performance



Gemäß / According to EU Nr. 305/2011	DoP-Nr. 009-012-05	
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Name of the construction product	KESSEL-Fettabscheider Easyclean ground NS 1 - NS 35 mit rotationsgesintertem Behälter/ KESSEL- Grease separator Easyclean ground NS 1 - NS 35 with rotomoulded tank	
2. Vorgesehener Verwendungszweck / Intended use	Trennung von Fetten und Ölen pflanzlichen und tierischen Ursprungs vom Abwasser aufgrund der Schwerkraft ohne Einwirkung von äußerer Energie / separation of greases and oils of vegetable and animal origin from wastewater by means of gravity and without any external energy	
3. Name und Anschrift des Herstellers / Name and address of the manufacturer	KESSEL AG Bahnhofstraße 31, D-85101 Lenting, Germany	
4. Name und Anschrift des Bevollmächtigten / Name / address of authorized representative	Nicht zutreffend / Not relevant	
5. System zur Bewertung der Leistungsfähig- keit / National system used for assessment	System 4 mit Ausnahme Brandverhalten System 3 / System 4 except reaction to fire system 3	
a. Harmonisierte Norm/harmonized standard	EN 1825-1: 2004-09	
b. Notifizierte Stelle / notified body	0797 TUM bezüglich Brandverhalten System 3 / 0797 TUM regarding reaction to fire System 3 /	
6. Erklärte Leistung / Declared performance		
Spezifikation/ specification	EN 1825-1: 2004-09	
Wesentliche Anforderungen / Essential characteristics	Gemäß Abschnitt / According to chapter	Leistung / Performance
Brandverhalten / Reaction to fire	5.2.9	"E"
Flüssigkeitsdichtheit / Liquid tightness	5.3.2	Bestanden / Passed
Wirksamkeit / Effectiveness	4, 5.3.1, 5.3.3 bis 5.3.10, 5.5	Bestanden / Passed
Tragfähigkeit / Structural stability	5.4	Bestanden / Passed
Dauerhaftigkeit / Durability	5.2	Bestanden / Passed
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. / The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.		
Weitere berücksichtigte Vorschriften: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG bezüglich IEC 60204-1 / Additional regulations considered: Machinery Directive 2006/42/EG referring to IEC 60204-1		
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: / Signed for and on behalf of the manufacturer by:		

Lenting, 2020-06-18

E. Thiemt
Vorstand Technik / Managing Board

i.V. R. Priller
Dokumentenverantwortlicher / Responsible for Documentation

DOC – Konformitätserklärung / Declaration of Conformity




Gemäß / According to MVV-TB Ausgabe 2019/1	DoC-Nr. 009-012-C-03	
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Name of the construction product	KESSEL-Fettabscheider Easyclean ground NS 1 - NS 35 mit rotationsgesintertem Behälter/ KESSEL- Grease separator Easyclean ground NS 1 - NS 35 with rotomoulded tank	
2. Vorgesehener Verwendungszweck / Intended use	Trennung von Fetten und Ölen pflanzlichen und tierischen Ursprungs vom Abwasser aufgrund der Schwerkraft ohne Einwirkung von äußerer Energie / separation of greases and oils of vegetable and animal origin from wastewater by means of gravity and without any external energy	
3. Name und Anschrift des Herstellers / Name and address of the manufacturer	KESSEL AG Bahnhofstraße 31, D-85101 Lenting, Germany	
4. Erklärte Leistung / Declared performance		
Spezifikation/ specification	MVV-TB Abschnitt B 4.2	
Wesentliche Anforderungen / Essential characteristics	Gemäß Abschnitt / According to chapter	Leistung / Performance
Standsicherheit / Verification of structural stability and steadiness gemäß / according to DIN 19901	Anlage B 4.2/1 Statischer Nachweis gemäß DIN 19901: 2012 / Verification according DIN 19901: 2012	Bestanden / Passed
Anforderungen an Bau und Betrieb für Abscheideranlagen für Fette nach DIN EN 1825-1 und DIN EN 1825-2 / Application provisions referring to installation and operation for grease separators in accordance with DIN EN 1825-1 and DIN EN 1825-2	Anlage B 4.2/3: Gemäß DIN 4040- 100:2016-12: Abschnitt 1, Abschnitt 2, Abschnitt 3, Abschnitt 4 ausgenommen Ziffer 4.2, Abschnitt 5 ausgenommen Ziffer 5.4, Ziffer 5.6, Ziffer 5.7.2, Ziffer 5.8 und Ziffer 5.9, Abschnitt 8, Abschnitt 9, Abschnitt 10, Anhang A und Anhang B.	Bestanden / Passed
Bemessung von Schlammfängen / Selection of the nominal size of the sludge trap	Anlage B 4.2/3 Volumina zusätzlicher Einbauten in Abzug gebracht / volume of built-in parts subtracted	Bestanden / Passed
Mindestoberfläche des Fettabscheideraumes / Minimum surface of the grease separator	Anlage B 4.2/3	Bestanden / Passed
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. / The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.		
Darüber hinaus verpflichtet sich die KESSEL AG freiwillig zur Einhaltung der Anforderungen gemäß der früheren Zulassung Z-54.1-440 / Moreover KESSEL AG declares to fulfill the requirements of the former DIBt-approval Z-54.1- 440 on a voluntary basis		
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: / Signed for and on behalf of the manufacturer by:		

Lenting, 2020-06-18

E. Thiemt
Vorstand Technik / Managing Board

i.V. R. Priller

Dokumentenverantwortlicher / Responsible for Documentation



Registrieren Sie Ihr Produkt online, um von einer schnelleren Hilfe zu profitieren!
<http://www.kessel.de/service/produktregistrierung.html>
KESSEL AG, Bahnhofstr. 31, 85101 Lenting, Deutschland

