



016-939

## DE: Einstellwerte Schaltgerät für EasyClean ground Multi

### Erstinitialisierung

Abweichend von der Betriebsanleitung zum Schaltgerät *Comfort PLUS*, 010-700 sind folgende Werte bei der Erstinitialisierung zu prüfen bzw. einzustellen:

Menü	Wert
3.5 Produkttyp	3.5.6 - Pumpstation Duo
3.6 Anlagenvariante	3.6.18 - Aquapump XL
3.7 Leistungsgröße bei NS 4 und NS 7	3.7.8 - GTF1600 / GTK1300
3.7 Leistungsgröße bei NS 10	3.7.9 - GTF2600 / GTK2600
3.8 Sensorkonfiguration	3.8.6 - Pegelsonde
3.1.19 S1 / S3 Betrieb	S1 Betrieb
2.6 Wartungsintervall	2.6.1 - 3 Monate

### Einstellung Parameter

Für Änderungen ist die Eingabe des Passworts notwendig.

Im Menü |3.1 Parameter| die folgenden Parameter prüfen und ggf. anpassen:

Parameter	Wert
3.1.11 EIN 1 Niveau	745 mm
3.1.12 AUS 1 Niveau	385 mm
3.1.13 ALARM Niveau	835 mm
3.1.14 EIN 2 Niveau	785 mm
3.1.15 AUS 2 Niveau	415 mm